

Poolsoccer

Algemene gegevens

- Afmetingen: 7 x 4 x 1 meter (werkterrein + 2 meter)
- Stroombehoefte: 1100w : 1 x 220v
- Leeftijd indicatie: Kinderen + volwassenen



Inhoud

Plaatsing Poolsoccer:.....	2
Basisregels vanuit Attractieverhuur TimTom:.....	2
Algemene veiligheidsvoorschriften:.....	3
Wat te doen met calamiteiten:.....	3
Begeleiding instructies:.....	4
Wat te doen bij calamiteiten:.....	4
Opbouw instructie	5
Afbouw instructies	6

Basisregels vanuit Attractieverhuur TimTom:

- Veiligheidsvoorschriften volledig doorlezen.
- **Let op: volg de stappen van de op- en afbouw instructies.**
- Controleer de attractie op beschadigingen, indien beschadigingen aan de attractie neem direct contact op met Attractieverhuur TimTom.
- Zorg ervoor dat de attractie schoon wordt teruggebracht.
- Zorg ervoor dat de attractie netjes en strak wordt opgerold.

Plaatsing Poolsoccer:

- Veiligheidsvoorschriften en op- en afbouw instructies volledig doorlezen.
- Zoek een geschikte zachte vlakke (hoek niet scherper dan 5%) ondergrond en controleer op (scherpen) voorwerpen en vervuilde ondergrond. Plaats de attractie niet in een brandgevaarlijke omgeving.
- Zorg voor 2 meter vrije ruimte rondom de attractie.
- Gebruik altijd gearde stopcontacten en geheel afgerolde haspels (Let op dat deze ondersteboven worden gelegd).
- Plaats de blowers niet in een looproute en buiten bereik van derden op een minimale afstand van 1,8 meter van de attractie.
- Tijdens het opblazen mogen er zich geen personen in of op de attractie bevinden.
- Anker de attractie altijd met de bijgeleverde haringen/gewichten en/of touwen (schuin tegen de belastingsrichting en niet meer dan 25mm boven de grond).
- Controleer de attractie op beschadigingen, indien beschadigingen aan de attractie neem direct contact op met Attractieverhuur TimTom.
- De attractie moet voor gebruik volledig zijn opgeblazen.
- Het betreden en gebruik maken van de attractie is altijd op eigen risico.
- Gebruik de attractie nooit bij een windkracht hoger dan 5 op de schaal van beaufort.
- Is er geen daglicht aanwezig, controleer dan of de (elektrische) lichtbronnen op ruime afstand van de attractie zijn geplaatst in verband met mogelijk brandgevaar. Gebruik de attractie nooit onverlicht.

Algemene veiligheidsvoorschriften:

- Zorg voor een EHBO contact zodat indien noodzakelijk u hier een beroep op kunt doen.
- De attractie mag niet onbeheerd achter worden gelaten.
- De attractie mag NIET worden betreden met etenswaren, drank, kauwgom, schmink, dieren en/of scherpe voorwerpen.
- Mensen onder invloed van drank en/of verdovende middelen mogen GEEN gebruikmaken van de attractie.
- Zorg voor een goede en veilige (geaarde) stroomaansluiting voor de attractie (vrije stroomgroep). Dek bij regen de stroomaansluiting van de attractie af.
- Personen met brillen, beugels en/of andere uitstekende voorwerpen betreden de attractie op eigen risico. - Bij een eventuele stroomstoring of calamiteit als eerste alle deelnemers van de attractie halen. Er kan pas gebruik worden gemaakt van de attractie wanneer de situatie weer in orde is.
- Haal de stroom niet van de attractie af, zolang er zich nog personen op de attractie bevinden.
- U dient ieder uur te controleren of de attractie nog goed staat en voldoet aan alle normen.
- U dient de attractie te allen tijde aan de grond vast te zetten. Gebruik hiervoor de touwen/spanbanden (zorg ervoor dat deze zichtbaar zijn en niet in een looproute) en de bijgeleverde haringen. Indien deze niet zijn bijgeleverd dient u direct contact op te nemen met Attractieverhuur TimTom, alvorens u de attractie opbouwt en in gebruik neemt.
- Laat grote en kleine deelnemers om de beurt gebruik maken van de attractie.
- Op de attractie mag er geen was en/of glijmiddel worden gebruikt. Breng geen extra moeilijkheidsfactoren aan zoals water, zeep, etc.

Wat te doen bij calamiteiten:

- Bij windkracht 5 of hoger dient men de activiteit te staken en de attractie leeg te laten lopen.
- In geval van stroomuitval: Maak de attractie vrij van deelnemers, controleer de blower en stroomhaspel (vervang indien nodig), controleer of de fout ligt bij de aggregaat, stroomverdeling, stopcontact etc.)
- In geval van schade: Neem direct contact op Attractieverhuur TimTom!
- In geval van een ongeval: Maak de attractie vrij van deelnemers, schakel indien nodig de EHBO in.

Begeleiding instructies:

- Zorg voor herkenbare begeleiding die op de hoogte is van de gebruiksaanwijzing met een minimale leeftijd van 18 jaar.
- Tijdens het gebruik dient de begeleider te allen tijde de attractie in de gaten te houden.
- De begeleiding dient er op te letten dat de gebruikers de attractie uitsluitend gebruiken waarvoor die bedoeld is.
- De begeleider dient te zorgen voor permanente toezicht op de attractie.

Opbouw instructie

Stap 1: Zoek een geschikte (zachte) ondergrond en controleer op scherpe voorwerpen.



Stap 2: Controleer of alle materialen compleet zijn, 1 blower, benodigde verankering, 1 zak met het poolsoccer kussen & 1 zak met 16 biljartballen



Stap 3: Haal het kussen uit de zak en leg hem op de gewenste locatie.



Stap 4: Rol het kussen uit en vouw hem uit. Controleer of alle ritsen dicht zitten.



Stap 5: Plaats de slurf over de blower heen en trek de spanband strak, plaats daarna de klittenband strak om de slurf heen.



Stap 6: Rol de haspel helemaal uit en steek de stekker in het stopcontact. Steek vervolgens de stekker van de blower in de haspel.



Stap 7: Wacht tot het kussen volledig is opgeblazen en dan is het klaar voor gebruik.



Afbouw instructies

Stap 1: Zorg dat er niemand meer aanwezig is in het kussen



Stap 2: Koppel de blower los en maak het luchtgat volledig open, zet de blower in het luchtgat en laat de tuut naar buiten steken.



Stap 3: Vouw het kussen op de andere helft.



Stap 4: Rol het kussen op en stop het kussen weer in de bijgeleverde zak.



Stap 5: Stop ook de ballen in de zak en kijk of alle producten compleet zijn.

