

Disco Springkussen

Algemene gegevens

- Afmeting: 5 x 5 x 6 (werkterrein + 2 meter)
- Stroombehoefte: 1 x 1100w : 1 x 220v
- Leeftijdsindicatie: Kinderen
- Max. aantal gebruikers: 6



Inhoudsopgave

Plaatsing Speeltoestel:	2
Basisregels vanuit Attractieverhuur TimTom:	2
Algemene veiligheidsvoorschriften:.....	3
Wat te doen met calamiteiten:.....	3
Begeleiding instructies:.....	4
Wat te doen bij calamiteiten:	4
Veiligheidsinstructies tijdens gebruik:	5
Opbouw instructies	6
Afbouw instructies	9



Activering
Evenementen
Attractieverhuur

set in motion

Grensverleggend leuk!



Basisregels vanuit Attractieverhuur TimTom:

- Veiligheidsvoorschriften volledig doorlezen.
- **Let op: volg de stappen van de op- en afbouw instructies.**
- Anker het speeltoestel altijd met de bijgeleverde piketten/gewichten en/of touwen.
- Controleer het speeltoestel op beschadigingen, indien beschadigingen aan het speeltoestel neem direct contact op met Attractieverhuur TimTom.
- Zorg ervoor dat het speeltoestel schoon wordt teruggebracht.
- Zorg ervoor dat het speeltoestel netjes en strak wordt opgerold.

Plaatsing Speeltoestel:

- Veiligheidsvoorschriften en op- en afbouw instructies volledig doorlezen.
- Zoek een geschikte vlakke (hoek niet scherper dan 5%) ondergrond en controleer op (scherpen) voorwerpen en vervuilde ondergrond. Plaats het speeltoestel niet in een brandgevaarlijke omgeving.
- Zorg voor 2 meter vrije ruimte rondom het speeltoestel.
- Gebruik altijd het bijgeleverde onderzeil.
- Gebruik altijd gearde stopcontacten en geheel afgerolde haspels (Let op dat deze ondersteboven worden gelegd).
- Plaats de blowers niet in een looproute en buiten bereik van derden op een minimale afstand van 1,8 meter van het speeltoestel.
- Plaats bijgeleverde valmatten bij een open zijde van 1.20 meter of meer, of zorg dat het speeltoestel staat op een zachte ondergrond.
- Tijdens het opblazen mogen er zich geen personen in of op het speeltoestel bevinden.
- Anker het speeltoestel altijd met de bijgeleverde piketten/gewichten en/of touwen (schuin tegen de belastingsrichting en niet meer dan 25mm boven de grond).
- Controleer het speeltoestel op beschadigingen, indien beschadigingen aan het speeltoestel neem direct contact op met Attractieverhuur TimTom.
- Het speeltoestel moet voor gebruik volledig zijn opgeblazen.
- Het betreden en gebruik maken van het speeltoestel is altijd op eigen risico.
- Gebruik het speeltoestel nooit bij een windkracht hoger dan 5 op de schaal van beaufort.
- Is er geen daglicht aanwezig, controleer dan of de (elektrische) lichtbronnen op ruime afstand van het speeltoestel zijn geplaatst in verband met mogelijk brandgevaar.

Algemene veiligheidsvoorschriften:

- Zorg voor een EHBO contact zodat indien noodzakelijk u hier een beroep op kunt doen.
- Het speeltoestel mag niet onbeheerd achter worden gelaten.
- Het speeltoestel mag NIET worden betreden met schoenen, etenswaren, drank, kauwgom, schmink, dieren en/of scherpe voorwerpen.
- Mensen onder invloed van drank en/of verdovende middelen mogen GEEN gebruikmaken van het speeltoestel.
- Zorg voor een goede en veilige (geaarde) stroomaansluiting voor het speeltoestel (vrije stroomgroep). Dek bij regen de stroomaansluiting van het speeltoestel af.
- Kinderen jonger dan 12 jaar mogen uitsluitend onder toezicht gebruik maken van het speeltoestel.
- Personen met brillen, beugels en/of andere uitstekende voorwerpen betreden het speeltoestel op eigen risico. - Bij een eventuele stroomstoring of calamiteit als eerste alle deelnemers van het speeltoestel halen. Er kan pas gebruik worden gemaakt van het speeltoestel wanneer de situatie weer in orde is.
- Haal de stroom niet van het speeltoestel af, zolang er zich nog personen op het speeltoestel bevinden.
- U dient ieder uur te controleren of het speeltoestel nog goed staat en voldoet aan alle normen.
- U dient het speeltoestel te allen tijde aan de grond vast te zetten. Gebruik hiervoor de touwen/spanriemen (zorg ervoor dat deze zichtbaar zijn en niet in een looproute) en de bijgeleverde piketten. Indien deze niet zijn bijgeleverd dient u direct contact op te nemen met Attractieverhuur TimTom, alvorens u het speeltoestel opbouwt en in gebruik neemt.
- Laat grote en kleine deelnemers om de beurt gebruik maken van het speeltoestel.
- Op het speeltoestel mag er geen was en/of glijmiddel worden gebruikt. Breng geen extra moeilijkheidsfactoren aan zoals water, zeep, etc.
- Bij warm weer dienen de deelnemers bij het gebruik van het speeltoestel beschermde kleding te dragen ter voorkoming van schaafwonden en letsel.

Wat te doen bij calamiteiten:

- Bij windkracht 5 of hoger dient men de activiteit te staken en het speeltoestel leeg te laten lopen.
- In geval van stroomuitval: Maak het speeltoestel vrij van deelnemers, controleer de blower en stroomhaspel (vervang indien nodig), controleer of de fout ligt bij de aggregaat, stroomverdeling, stopcontact etc.)
- In geval van schade: Neem direct contact op met Attractieverhuur TimTom!
- In geval van een ongeval: Maak het speeltoestel vrij van deelnemers, schakel indien nodig de EHBO in.

Begeleiding instructies:

- Zorg voor herkenbare begeleiding die op de hoogte is van de gebruiksaanwijzing met een minimale leeftijd van 18 jaar.
- De begeleiding dient rekening te houden met de verschillende leeftijden van de deelnemers.
- Tijdens het gebruik dient de begeleider te allen tijde het speeltoestel in de gaten te houden.
- De begeleiding dient rekening te houden met de verschillende leeftijden van de deelnemers.
- De begeleiding dient er op te letten dat de gebruikers het speeltoestel uitsluitend gebruiken waarvoor die bedoeld is. Er mag niet op de randen en/of bogen worden geklommen en er is een verbod op ruig spel en salto's.
- De begeleiding dient te zorgen voor permanente toezicht op het speeltoestel.

Veiligheidsinstructies tijdens gebruik:

- Permanent toezicht is vereist!
- Let erop dat de gebruikers ongeveer dezelfde grote en leeftijd hebben.
- Leeftijd 3-12 jaar
- Het is verboden om:
 - Te duwen, stoeien en ravotten op de opblaasstructuur
 - Op de zijwanden te klimmen.
 - Ruig te spelen en/of salto's te maken
 - In de in- en uitgang te spelen, deze moeten vrij blijven.
 - Eten, schoenen, glas, dieren, vuur en scherpe voorwerpen mee de structuur in te nemen.
- Voor grote glijbanen
 - Spring niet van het platform af
 - Ga zitten en glijd op de kont naar beneden!
 - Gebruik van de structuur alleen onder goed voorbereide omstandigheden
 - Volgens de instructies van de producent, er moet altijd supervisie zijn van een volwassen persoon (boven de 18 jaar).



Activering
Evenementen
Attractieverhuur

set in motion

Grensverleggend leuk!

TimTom
events

Opbouw instructies

Stap 1: Controleer of u de volgende materialen heeft; Kussen, 1 zeil, 1100w blower, 4 haringen, 1 hamer, 4 spanbanden, alle meegeleverde verzwaren/haringen, haspel, muziekbox, lamp, 2 verlengkabels.

Alle meegeleverde haringen/verzwaren dienen gebruikt te worden.



Stap 2: Plaats een grondzeil en creëer een oppervlakte van 5x4 meter (vouw het zeil uit en klap deze zowel in de lengte als breedte dubbel).



Stap 3: Plaats het kussen waar u de achterkant van het kussen wilt hebben.



Stap 4: Verwijder de hoes en spanband en rol het kussen volledig uit.



Stap 5: Ontvouw het kussen volledig uit en sluit het luchtgat aan de achterzijde d.m.v. de rits te sluiten.





Activering
Evenementen
Attractieverhuur

set in motion

Grensverleggend leuk!

TimTom
events

Stap 6: Maak de slurf vast aan de blower door het spanbandje strak aan te trekken op het smalste gedeelte van de tuut.



Stap 7: Leg de opgevouwen hoës onder de slurf en steek de stekker in de volledig uitgerolde haspel (leg de haspel ondersteboven).



Stap 8: Anker het kussen op 4 punten tegen over elkaar met de bijgeleverde haringen.



Stap 9: Aan de achterzijde boven de rits zit de aansluiting voor de discolamp, sluit deze aan op de verlengkabel en steek deze in de haspel.



Stap 10: Laat iemand in het kussen gaan met de lamp en laat het kussen langzaam leeglopen, bevestig de lamp boven in het kussen en sluit de lamp aan (wijzig indien gewenst de stand met up en down). Blaas vervolgens het kussen weer op. **Laat altijd iemand buiten het kussen staan totdat diegene in het kussen er weer uit is.**





Activering
Evenementen
Attractieverhuur

set in motion

Grensverleggend leuk!

TimTom
events

Stap 11: Plaats de muziekbox in het kussen aan de achterzijde en sluit de haspel.



Afbouwinstructies

Stap 1: Zorg ervoor dat er niemand meer op het kussen aanwezig is en verwijder de haringen rondom het speeltoestel.



Stap 2: Verwijder de muziekbox uit het kussen



Stap 3: Haal de stekker voor de lamp boven de rits aan de achterzijde uit de verlengkabel.



Stap 4: Laat iemand in het kussen gaan en laat het kussen langzaam leeglopen, verwijder de lamp boven in het kussen en blaas vervolgens het kussen weer op. **Laat altijd iemand buiten het kussen staan totdat diegene in het kussen er weer uit is.**



Stap 5: Koppel de blower los en maak het luchtgat aan de achterzijde volledig open, zet de blower in het luchtgat en laat de tuut naar buiten steken.



Stap 6: Zorg ervoor dat het kussen recht naar beneden zakt.



Stap 7: Trek de randen van het kussen naar binnen.



Stap 8: Trek aan de voorzijde het kussen naar binnen zodat de ingang zichtbaar wordt.



Stap 9: Vouw beide zijkanten naar binnen totdat deze op 1 lijn komen te liggen met de ingang.



Stap 10: Vouw het kussen dubbel.



Stap 11: Loop over het kussen richting de achterkant om de laatste lucht eruit te lopen.



Stap 12: Klap de achterzijde van het kussen een stuk terug en leg de opengeklapte hoes (naamplaat aan de zijkant) met daarop in het midden een spanband klaar.



Stap 13: Laat de achterzijde van het kussen in het midden van de hoes uitkomen.



Stap 14: Rol het kussen zo strak en recht mogelijk op.



Stap 15: Laat iemand voor het kussen uitlopen om het rollen makkelijker te maken.





Activering
Evenementen
Attractieverhuur

set in motion

Grensverleggend leuk!

TimTom
events

Stap 16: Trek de spanband aan en maak de hoes dicht (zie bijlage).
Vouw en rol vervolgens het zeil op (zie bijlage).



Stap 17: Controleer de bijgeleverde laadlijst en kijk of alle producten compleet zijn.



Zeilen

Stap 1: Zorg ervoor dat er geen rommel meer op het zeil aanwezig is.



Stap 2: Vouw het zeil in de breedte dubbel.



Stap 3: Vouw het zeil nogmaals in de breedte dubbel.



Stap 4: Vouw het zeil nogmaals in de breedte dubbel.



Stap 5: Vouw het zeil nog 1 keer dubbel in de breedte.



Stap 6: **Rol** het zeil strak op.

